

Hoja complementaria


Este es un complemento de los siguientes manuales de uso y cuidado:
SM9029

Las instrucciones del Manual de uso y cuidado incluido con el calentador de agua deberán seguirse en conjunto con las siguientes instrucciones. Lea bien estas instrucciones y comprenda todos los pasos y los procedimientos antes de realizar la instalación.

Los calentadores de agua pensados para funcionar con 208 V y con índices de entrada de 5000 a 6000 W, se conectan según el siguiente diagrama de cableado. Las rayas de los cables significan que son indicados para esta aplicación.

Si el cableado del calentador de agua no tiene las rayas que se indican en este diagrama, no lo conecte al suministro de energía eléctrica. Llame al 800-432-8373 para obtener más instrucciones

DOS ELEMENTOS NO SIMULTÁNEOS



Nota: Los colores de los cables se mencionan primero los colores de las rayas en segundo lugar.