


Calentador de agua comercial de ventilación directa de potencia

MANUAL DE USO Y CUIDADO

CON INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL CONTRATISTA

MODELOS COMERCIALES DE TUBOS DE HUMOS MÚLTIPLES



Reconozca este símbolo como una indicación de información importante de seguridad.



No destruya este manual. Léalo atentamente y manténgalo en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.



AVISO: Este calentador de agua está diseñado para ser usado en aplicaciones comerciales; y un técnico calificado deberá realizar la instalación y verificar el mantenimiento. Si lo anterior no es posible, le recomendamos que busque y consiga nuestro Manual de Uso y Cuidado para calentadores residenciales.



ADVERTENCIA DE LA PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA: Este producto contiene productos químicos, los cuales el Estado de California considera que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.



ADVERTENCIA: Si no se sigue con exactitud la información incluida en estas instrucciones, puede ocurrir una explosión o un incendio, y se pueden ocasionar daños en la propiedad, lesiones personales o la muerte.

⚠ PARA SU SEGURIDAD

- No almacene ni utilice gasolina u otros líquidos o vapores inflamables, ni otros materiales combustibles, en la cercanía de este o de otro artefacto. Si lo hace, puede provocar una explosión o un incendio.

— QUÉ HACER SI DETECTA OLOR A GAS

- No trate de encender ningún artefacto eléctrico.
- No toque ningún interruptor eléctrico ni utilice ningún teléfono dentro del edificio.
- Llame inmediatamente a la empresa proveedora de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones de la empresa proveedora de gas.

- Si no puede contactar a la empresa proveedora de gas, llame al Departamento de Bomberos.
- No regrese al edificio hasta obtener la autorización de la empresa proveedora de gas o del Departamento de Bomberos.

- La instalación, el ajuste, la alteración, el servicio técnico o el mantenimiento inadecuados pueden causar daños en la propiedad, lesiones personales o la muerte. Consulte este manual. La instalación y el servicio técnico deberán ser realizados por un instalador calificado, por una agencia de servicio técnico o por la empresa proveedora de gas.

TABLA DE CONTENIDOS

Información de seguridad

Precauciones de seguridad 3-4, 16

Introducción

Normas locales de instalación. 5

Ubicación del calentador de agua. 5

Instrucciones de instalación

Inspección del envío 6

Conexiones del suministro de agua 6

Suministro de gas 6

Instalación típica 7

Instalación de la ventilación. 8 - 12

Alambrado. 13

Lista de verificación de la instalación. . . 13

Instrucciones de operación

Instrucciones de encendido. 14-15

Temperatura del agua 16

Apagado de emergencia. 17

Cuidado y limpieza

Inspección del quemador. 17

Inspección de la ventilación. 17

Mantenimiento de rutina 18

Inspección del ánodo 18

Operación por estación. 18

Solución de problemas

Sistema de diagnóstico

System Sentinel 20- 24

Servicio de atención al cliente

Lista de partes 25

Diagramas de alambrado. 26-27

Cómo obtener asistencia

del servicio técnico 28

LEA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Su seguridad y la de otros son muy importantes. Hay muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en el artefacto. Lea y obedezca siempre todas las medidas de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Reconozca este símbolo como una indicación de información importante de seguridad. Este símbolo advierte sobre los posibles peligros que pueden ocasionar la muerte o lesiones, tanto a usted como a otras personas.

Todos los mensajes de seguridad seguirán al símbolo de alerta de seguridad y a las palabras “PELIGRO”, “ADVERTENCIA”, “PRECAUCIÓN” o “AVISO”.

Estas palabras significan lo siguiente:



PELIGRO

Una situación peligrosa inminente que puede causar la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA

Una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones graves o la muerte y/o daños en la propiedad.



PRECAUCIÓN

Una situación potencialmente peligrosa que puede causar una lesión leve o moderada.

Aviso:

Un llamado de atención para observar un procedimiento específico o mantener una condición específica.




Precauciones generales de seguridad

Para cumplir con las necesidades del uso comercial del agua, el termostato de este calentador de agua puede ajustarse a una temperatura de hasta 180 °F (82,22 °C). Sin embargo, el agua a temperaturas superiores a los 125 °F (51,6 °C) puede ocasionar quemaduras graves al instante o la muerte por escaldadura. Este es el punto de partida preferido para ajustar el regulador a fin de suministrar agua caliente para uso general.

La conservación de energía y la seguridad son factores que se deben tener en cuenta al ajustar la temperatura del agua en el termostato. Se obtendrá la mayor eficacia en la operación cuando el ajuste de la temperatura sea el mínimo necesario para satisfacer las necesidades de la aplicación.

! PELIGRO



El agua a temperaturas superiores a 125 °F (51,6 °C) puede ocasionar quemaduras graves al instante o la muerte por escaldadura.

Los niños y las personas discapacitadas o mayores son quienes corren mayor peligro de sufrir quemaduras.

Consulte el manual de instrucciones antes de ajustar la temperatura del calentador de agua. Pruebe la temperatura del agua antes de tomar una ducha o un baño.

Hay a su disposición válvulas limitadoras de temperatura; consulte el manual.

El agua alcanza las máximas temperaturas después de que se apaga el quemador. Para saber cuál es la temperatura del agua, abra un grifo de agua caliente, coloque un termómetro en el chorro de agua y lea el termómetro.


La siguiente tabla explica la relación entre la temperatura del agua y el tiempo en que se produce una quemadura, y puede ser usada como guía para determinar la temperatura del agua más segura para las aplicaciones.

RELACIÓN TIEMPO/TEMPERATURA EN LAS QUEMADURAS

Temperatura	Tiempo para producir una quemadura grave
120 °F (48,8 °C)	Más de cinco minutos
125 °F (51,6 °C)	1 De 1 1/2 a 2 minutos
130 °F (54,4 °C)	Aproximadamente 30 segundos
135 °F (57,2 °C)	Aproximadamente 10 segundos
140 °F (60 °C)	Menos de 5 segundos
145 °F (62,7 °C)	Menos de 3 segundos
150 °F (65,5 °C)	Aproximadamente 1 1/2 segundos
155 °F (68,3 °C)	Aproximadamente 1 segundo


La tabla es cortesía del Instituto Shriners para pacientes con quemaduras


La temperatura del agua en el calentador puede regularse ajustando el indicador de temperatura que está en el frente del termostato. Para cumplir con las reglas de seguridad, los termostatos se fijaron en la menor temperatura antes de salir de la fábrica. La siguiente ilustración muestra el termostato y cómo ajustar la temperatura del agua. El agua más caliente aumenta la posibilidad de QUEMADURAS por agua caliente.



Para ajustar la temperatura del agua, introduzca un destornillador recto pequeño en el tornillo ranurado en el agujero en el frente del termostato y gire la perilla en el ajuste deseado. El termostato se ajusta hasta 180 °F (82,2 °C).

¡PRECAUCIÓN! - El agua más caliente incrementa el riesgo de QUEMADURA.


Honeywell


White-Rodgers

AVISO: Cada calentador de agua contendrá uno (1) de los termostatos anteriormente mencionados. Vea la unidad para determinar cuál es.

! PELIGRO

AVISO: Se encuentran disponibles válvulas mezcladoras para reducir el punto de uso de la temperatura del agua al mezclar agua caliente y fría en las tuberías de derivación de agua. Póngase en contacto con un plomero calificado o con la autoridad local de plomería para obtener más información.



Precauciones generales de seguridad

Asegúrese de leer y comprender todo el Manual de Uso y Cuidado antes de intentar instalar o utilizar el calentador de agua. Preste especial atención a las siguientes Precauciones generales de seguridad. Si no sigue estas advertencias, puede ocurrir una explosión o un incendio, y se pueden ocasionar daños en la propiedad, lesiones personales o la muerte. En caso de tener problemas para comprender las instrucciones en este manual, DETÉNGASE y solicite la ayuda de un instalador o un técnico calificado o de la empresa proveedora de gas.

ADVERTENCIA

La gasolina, al igual que otros materiales y líquidos combustibles (adhesivos, solventes, etc.), produce vapores extremadamente peligrosos. NO manipule y no utilice ni almacene gasolina u otros materiales combustibles o combustibles cerca de un calentador de agua. Asegúrese de leer y seguir las instrucciones en la etiqueta de advertencia que aparece debajo y de todas las otras etiquetas del calentador de agua, y también de las advertencias impresas en este manual. Si no lo hace, se pueden producir daños en la propiedad, y usted puede sufrir heridas personales o la muerte.

PELIGRO

Si no se ventila el calentador de agua en forma correcta hacia el exterior, como se describe en la sección “Ventilación” de este manual, puede provocarse una operación insegura del calentador de agua. Para evitar riesgos de incendio, explosión o asfixia por monóxido de carbono, nunca haga funcionar el calentador de agua si no tiene una ventilación adecuada y un suministro de aire adecuado para una operación correcta. Durante la puesta en servicio inicial, asegúrese de revisar el sistema de ventilación para garantizar que esté correctamente instalado; posteriormente, revíselo, por lo menos, una vez al año. Consulte la sección “Mantenimiento” para obtener más información sobre la inspección del sistema de ventilación.

PELIGRO

MODELOS A GAS LICUADO DE PETRÓLEO: El gas propano o el gas LP se deben manejar con suma precaución.

- Estos gases son más pesados que el aire y se acumulan primero en zonas más bajas, lo que dificulta detectarlos a la altura de la nariz.
- Antes de encender el artefacto, asegúrese de revisar y oler en busca de fugas de gas LP. Utilice una solución jabonosa para revisar todos los conectores y las conexiones. Si se forman burbujas en una conexión, esto es señal de que hay una fuga que debe corregirse. Cuando huela para buscar una fuga de LP, asegúrese de oler también cerca del piso.
- Se recomienda utilizar detectores de gas en aplicaciones con gas LP, y su instalación debe ser de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o a las leyes, las reglas, los reglamentos o las costumbres locales.
- Se recomienda usar más de un método para detectar fugas en aplicaciones de gas LP.

SI HAY GAS LP O SE SOSPECHA QUE PUEDE HABERLO:

- NO intente encontrar la causa usted mismo.
- NO intente encender ningún artefacto.
- NO accione ningún interruptor eléctrico.
- NO use ningún teléfono dentro de la vivienda.
- Abandone la casa inmediatamente y asegúrese de que también lo hagan su familia y sus mascotas.
- Deje las puertas abiertas para ventilar y póngase en contacto con la empresa proveedora de gas, con una agencia de mantenimiento calificada o con el Departamento de Bomberos.
- Aléjese de la vivienda hasta que se haya realizado la llamada de servicio, se haya corregido la fuga y una agencia calificada haya determinado que el área es segura.

ADVERTENCIA

El gas natural y el gas LP tienen un odorizante agregado para ayudar a detectar las fugas. Algunas personas pueden estar impedidas físicamente para oler o reconocer este odorizante. Si no está seguro, o si desconoce el olor del gas LP o del gas natural, consulte a la empresa proveedora de gas. Otras condiciones (como la “disminución del odorizante”, que hace que el odorizante pierda o disminuya la intensidad) pueden también ocultar o esconder una fuga de gas.

PELIGRO

Los calentadores de agua que usan gas licuado de petróleo (LP) son diferentes de los modelos a gas natural. Un calentador a gas natural no funcionará en forma segura con gas LP, y viceversa. Nunca debe intentar convertir un calentador a gas natural a uno de gas LP. Para evitar un posible daño en el equipo, lesiones personales o incendios: NO conecte este calentador de agua a un tipo de combustible que no concuerde con la etiqueta de especificaciones de la unidad. Use gas propano para las unidades a gas propano y gas natural para unidades de gas natural. Estas unidades no están certificadas para ningún otro tipo de combustible.

ADVERTENCIA

Los artefactos a gas LP no deben instalarse por debajo del nivel del suelo (por ejemplo, en un sótano) si dicha instalación está prohibida por leyes, reglas, reglamentos o costumbres locales, estatales o federales.

PELIGRO

INFLAMABLES

Vapores inflamables

Los vapores de los líquidos inflamables pueden producir una explosión o un incendio que puede ocasionar quemaduras graves o la muerte.

No utilice ni almacene productos inflamables como gasolina, solventes o adhesivos en la misma habitación donde está el calentador de agua o en la misma área.

Mantenga los productos inflamables:

1. Lejos del calentador
2. En contenedores aprobados
3. Serrados herméticamente
4. Fuera del alcance de los niños.

El calentador de agua tiene un quemador principal y una llama del piloto.

La llama del piloto:

1. Puede encenderse en cualquier momento
2. Puede prender los vapores inflamables

Vapores:

1. No pueden verse
2. Son más pesados que el aire
3. Recorren un gran trayecto en el piso
4. Pueden ser transportados por las corrientes de aire desde otras habitaciones hasta la llama del piloto

Instalación:

No instale el calentador de agua donde se almacenarán o utilizarán productos inflamables a menos que el quemador principal y las llamas del piloto estén por lo menos 18 in (45,7 cm) sobre el nivel del suelo. Esto reducirá, pero no eliminará el riesgo de que los vapores sean encendidos por el quemador principal o la llama del piloto.

Lea y siga las advertencias y las instrucciones del calentador de agua. Si no tiene el manual del usuario, contacte al vendedor o al fabricante.

ADVERTENCIA

Lea y revise todo el manual, prestando especial atención a la sección de “Ventilación” (páginas 8 a 12) y a la sección de “Operación” (páginas 14 a 17) antes de llevar a cabo la instalación.

NORMAS LOCALES DE INSTALACIÓN

Este calentador de agua debe instalarse según estas instrucciones y los códigos locales y los requisitos de la empresa de servicios. Si los códigos locales no incluyen información sobre este tema, utilice la última edición del Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1, en Estados Unidos, o los Códigos de Instalación CGA/CAN B149, en Canadá.

UBICACIÓN

A. El diseño de este calentador de agua es de ventilación directa. Todo el aire para la combustión y todos los productos de la combustión son guiados a través del sistema de ventilación, directamente desde el exterior del edificio y hacia el mismo.

El calentador de agua debe instalarse en un lugar limpio y seco, tan cerca como sea posible de las líneas de ventilación para gas. Las tuberías largas de agua caliente deben tener un aislante para conservar la temperatura del agua y la energía. El calentador de agua y las tuberías de agua deben tener protección contra temperaturas de congelamiento.

B. Un calentador de agua que funciona con gas no debe instalarse en un espacio en donde se usan o se almacenan líquidos que emiten vapores combustibles. Entre estos líquidos, se incluyen: la gasolina, el gas LP (butano y propano), las pinturas o los pegamentos y sus disolventes, los solventes o los removedores. Debido al movimiento natural del aire en un cuarto u otro espacio cerrado, los vapores combustibles pueden alcanzar ciertas zonas desde el lugar en donde se usan o almacenan los líquidos que los liberan. La llama del piloto o el quemador intermitente del calentador de agua puede encender estos vapores y producir una explosión o un incendio que puede ocasionar quemaduras graves o la muerte a quienes se encuentren cerca y también daños a la propiedad. Por estas razones, no es aconsejable la instalación de un calentador de agua a gas en una cochera.

ADVERTENCIA

Si la única alternativa es ubicarlo en una cochera, el calentador de agua deberá instalarse de modo que la llama del piloto y del quemador principal no queden a menos de 18 in (45,7 cm) del suelo de la cochera. El calentador de agua debe estar ubicado y protegido de modo que no esté expuesto a daños físicos producidos por vehículos en movimiento o inundaciones del área. La elevación del calentador de agua a gas reducirá, AUNQUE NO eliminará, la posibilidad de ignición del vapor de los líquidos combustibles que se almacenen en forma inadecuada o se derramen por accidente.

C. Todos los modelos están certificados para su instalación sobre pisos combustibles y en armarios. En la etiqueta de especificaciones del calentador de agua se muestra el espacio libre mínimo entre el costado y la parte superior y las paredes y el cielo raso para proporcionar protección a los materiales combustibles. Deberá proporcionarse un espacio libre frontal de 18 in (45,7 cm) para realizar la inspección y el servicio técnico adecuadamente.

Si es necesario instalar el calentador de agua sobre alfombra, coloque una placa de metal o de madera debajo del calentador de agua y asegúrese de que esta sobresalga por lo menos 3 in (7,6 cm) en todas las direcciones. Si el calentador de agua se instala en un armario, el piso debe estar totalmente cubierto por un panel.

PRECAUCIÓN

El calentador de agua no debe colocarse en un área en donde una fuga del tanque o de las conexiones pueda producir daños en el área adyacente al calentador o en los pisos más bajos de la estructura. Cuando no se pueda evitar la instalación en dichas áreas, se recomienda colocar debajo del calentador una bandeja colectora con un desagüe adecuado. La bandeja NO DEBE restringir el flujo del aire para la combustión hacia la parte inferior del calentador de agua.

AVISO: La instalación de la bandeja colectora auxiliar DEBE cumplir con los códigos locales aplicables.

D. RESTAURANTES: Si el calentador de agua va a instalarse en un restaurante o en otro lugar en la que el piso se limpie con frecuencia, debe estar elevado para proporcionar por lo menos 6 in (15,24 cm) de espacio libre desde el piso para cumplir con las recomendaciones de NSF International.

E. ATMÓSFERAS CORROSIVAS: El calentador no debe instalarse cerca de un suministro de aire que contenga hidrocarburos halogenados. Por ejemplo, el aire de los salones de belleza, de los establecimientos de limpieza en seco, de los laboratorios fotográficos y de las áreas de almacenamiento de blanqueadores líquidos y en polvo o de productos químicos de piscinas contiene a menudo hidrocarburos. El aire puede ser seguro para respirar, pero cuando pasa a través de una llama de gas, libera elementos corrosivos que acortarán la vida útil de cualquier artefacto a gas. Los propelentes de los aerosoles comunes o las fugas de gas de equipos de refrigeración son altamente corrosivos después de pasar a través de una llama. La garantía limitada es nula cuando la falla del calentador se debe a una atmósfera corrosiva (consulte el Certificado de garantía limitada para ver los términos y las condiciones completos).

ADVERTENCIA

La garantía del fabricante no incluye daños o defectos causados por la instalación, el acoplamiento o el uso de accesorios especiales como dispositivos de ahorro de energía (salvo los autorizados por el fabricante) en el calentador de agua, sobre este o en conjunto con este. El uso de tales dispositivos no autorizados puede acortar la vida útil del calentador de agua y puede poner en peligro a las personas y la propiedad. El fabricante niega toda responsabilidad en caso de pérdidas o lesiones que resulten del mal uso de dichos dispositivos no autorizados.

1. **INSPECCIÓN DEL ENVÍO:** Inspeccione para buscar posibles daños. La responsabilidad del fabricante termina al entregar los bienes en buen estado al transportista. Cualquier reclamación por daño, insuficiencia en el envío o falta de entrega deberá ser presentada por el consignatario al transportista.
2. **EXPANSIÓN TÉRMICA:** Determine si existe una válvula de retención en la tubería de entrada de agua. Se puede haber instalado en la tubería de agua fría como bloqueador de reflujo o puede ser parte de una válvula de reducción de presión, de un medidor de agua o de un suavizador de agua. Una válvula de retención ubicada en la tubería de entrada de agua puede causar lo que se conoce como "sistema cerrado de agua". Una tubería de entrada de agua sin válvula de retención o dispositivo bloqueador de reflujo se conoce como sistema "abierto" de agua.

Mientras se calienta el agua, se expande en volumen y crea un aumento de presión dentro del sistema de agua. Esta acción se conoce como "expansión térmica". En un sistema "abierto" de agua, el agua en expansión que excede la capacidad del calentador de agua fluye hacia el sistema principal de la ciudad, en donde la presión se disipa fácilmente.

Sin embargo, un "sistema cerrado de agua" evita que el agua en expansión fluya hacia la línea de suministro principal, y el resultado de la "expansión térmica" puede crear un aumento rápido y peligroso en el calentador de agua y en la tubería del sistema. Este aumento rápido de presión puede alcanzar rápidamente el ajuste de seguridad de la válvula de alivio y puede hacerla funcionar durante el ciclo de calentamiento. La expansión térmica y la expansión y contracción rápida de los componentes en el calentador de agua y del sistema de tubería pueden ocasionar la falla prematura de la válvula de alivio y, probablemente, del calentador también. El reemplazo de la válvula de alivio no corregirá el problema.

El método sugerido de control de expansión térmica es la instalación de un tanque de expansión en la tubería de agua fría entre el calentador de agua y la válvula de retención. El tanque de expansión está diseñado con un colchón de aire integrado que se comprime a medida que aumenta la presión del sistema y, de esta manera, alivia el exceso de presión y elimina la operación repetida de la válvula de alivio. También hay disponibles otros métodos para controlar la expansión térmica. Para obtener información adicional sobre este tema, consulte al instalador, a la empresa proveedora de agua o a un inspector de plomería.

Si se instala una tubería de recirculación, la conexión de retorno debe realizarse con un conector en forma de T cerca de la conexión de entrada del calentador de agua. Siempre se debe instalar una válvula de retención en la tubería de recirculación a fin de evitar que ingrese agua fría.

CONEXIONES DE AGUA: Este calentador de agua puede conectarse individualmente en múltiples con otros, o con un tanque externo para almacenamiento de agua caliente.

Las conexiones de entrada de agua se realizan en el acoplamiento inferior en el calentador y las conexiones de salida de agua se realizan en el acoplamiento superior.

Cada calentador de agua está provisto con los componentes necesarios (tubos difusores) para realizar las conexiones de agua que aseguren el rendimiento correcto. Los componentes se suministran en una bolsa anexada al calentador de agua. Si se requieren instrucciones especiales para un calentador de agua específico, las mismas estarán incluidas en la bolsa.

Tape o tapone las conexiones sin uso. Utilice solamente tubos limpios y nuevos, de acero galvanizado, de cobre o de plástico aprobados para conexiones de agua. Los códigos o reglamentos locales rigen el tipo exacto de material que debe utilizarse. Se recomienda la instalación de uniones en los tubos de agua de entrada y salida y de por lo menos una válvula de cierre en el tubo de entrada de agua fría para que pueda desconectarse fácilmente el calentador de agua a fin de realizar un servicio técnico. No se necesitan uniones dieléctricas para la protección del calentador de agua.

Cuando este calentador de agua se utiliza para abastecer los requisitos de agua caliente para uso general de los individuos, se recomienda la utilización de una válvula mezcladora controlada termostáticamente a fin de reducir el riesgo de sufrir lesiones por quemadura. Póngase en contacto con un plomero calificado o con la autoridad local de plomería para obtener más información.

El (los) termostato(s) debe(n) instalarse de modo que indique(n) la temperatura del agua en el calentador de agua y en el (los) tanque(s) de almacenamiento (en caso de que haya alguno) o cerca de las salidas de estos (vea la Fig. 4 en la página 7).

3. **VÁLVULA DE ALIVIO:** Se suministra junto con el calentador de agua una nueva válvula de alivio de combinación de presión y temperatura instalada en la fábrica, que cumple con la norma para válvulas de alivio y dispositivos de cierre automático de gas para sistemas de suministro de agua caliente (ANSI Z21.22, o Norma CAN1-4.4), válvulas de temperatura, presión, temperatura y presión. No debe colocarse ninguna válvula entre la válvula de drenado y el calentador de agua. Para la instalación de un tanque de circulación, cada tanque de almacenamiento debe tener una protección similar. La especificación de presión de la válvula de drenado no debe exceder 150 psi (160 psi para modelos ASME), siendo esta la máxima presión de operación según lo especificado en el frente del calentador de agua.

La especificación de Btu de la válvula de drenado debe ser igual o superior a la entrada de Btu del calentador de agua según lo indicado en la etiqueta de especificaciones.

Conecte la salida de la válvula de drenado a un desagüe abierto adecuado. La tubería de descarga debe montarse hacia abajo desde la válvula para permitir el desagüe completo (por gravedad) de la válvula de drenado y de la tubería de descarga y no debe ser menor que la salida de la válvula. El extremo de la línea de descarga no debe ser roscado ni empotrado y debe protegerse del congelamiento. No se debe instalar en la tubería de descarga ningún tipo de válvula, restricción o cople reductor en la tubería de descarga. Los códigos locales deben regir la instalación de las válvulas de alivio.


4. **SUMINISTRO DE GAS:** La presión de gas de entrada al calentador de agua no debe exceder las 10,5 in w.c. (2,6 kPa) para el gas natural. Para propósitos de ajuste en la entrada, la presión mínima de entrada de gas (con el quemador principal encendido) se muestra en la etiqueta de especificaciones. Verifique si la presión de gas es alta o baja y, luego, comuníquese con la compañía de gas para corregirla.

La tubería de gas debe ser del tamaño adecuado para evitar una caída excesiva de presión. Se recomienda ver los tamaños basados en la Tabla 1 (en la página 13). No es necesario un margen adicional para un número común de conectores.

Se deben instalar una tuerca unión y una válvula de cierre manual en la tubería de gas cerca del calentador de agua para poder retirar el ensamble del quemador fácilmente. La válvula de cierre debe tener un acceso rápido para abrirla o cerrarla (vea la Fig. 4 en la página 7).


Figura 4: Ilustración de una instalación típica

Consulte la sección Ventilación en las páginas 8 a 11 de este manual.



AVISOS:

- 1) La tubería del suministro de gas debe estar sostenida y alineada adecuadamente para minimizar cargas (fuerzas) en la válvula de gas y en el sistema del quemador del calentador de agua.
- 2) Consulte los códigos locales para obtener las normas de instalación del tanque de expansión térmica (si es necesario).



Instalación

Se debe instalar una trampa para sedimentos en la base de la tubería de gas (vea la Fig. 4 en la página 7).

PRUEBA DE FUGAS: El calentador de agua y sus conexiones de gas deben probarse contra fugas a presión de operación normal antes de poner el calentador en servicio. Abra la válvula de suministro de gas cerca del calentador de agua. Utilice una solución de agua jabonosa para buscar fugas de gas en todas las conexiones y en todos los conectores. Las burbujas indican que hay una fuga de gas que debe repararse. Las conexiones de fábrica del calentador de agua que van a la válvula de gas deben también probarse contra fugas después de que el calentador esté en servicio.

ADVERTENCIA

NUNCA utilice una llama para buscar fugas de gas, ya que se pueden ocasionar daños en la propiedad o puede sufrir lesiones personales.

PRUEBA DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE GAS: El calentador de agua y la válvula de suministro de gas DEBEN estar desconectados del sistema de tubería de suministro de gas durante las pruebas de presión de ese sistema con presiones en exceso de 1/2 psi (14 in w.c./3,5kPa).

Para aislar el calentador de agua del sistema de tubería de gas, DEBE cerrar la válvula de cierre manual durante las pruebas de presión de las tuberías de suministro de gas con presiones iguales o menores que 1/2 psi (14 in w.c./3,5 kPa).

5. VENTILACIÓN:

ADVERTENCIA

El calentador de agua se debe ventilar hacia el exterior como se describe en estas instrucciones. NO conecte el calentador de agua a una chimenea o ventilación existente; debe ventilarse en forma separada de todos los otros artefactos.

ADVERTENCIA

Si no se ventila el calentador de agua en forma correcta hacia el exterior, como se describe arriba y en la siguiente sección, puede provocarse una operación insegura del calentador de agua, y provocar lesiones corporales, una explosión, un incendio o la muerte.

ADVERTENCIA

Para evitar riesgos de incendio, explosión o asfixia por monóxido de carbono, nunca haga funcionar el calentador de agua si no tiene una ventilación adecuada y un suministro de aire adecuado para una operación correcta. El tubo de ventilación se debe superponer un mínimo de 1/2 in (1,2 cm) en cada conexión. Es importante que el tubo de ventilación se conecte en su totalidad con todos los conectores de tubos y que se mantenga en esa posición hasta que el adhesivo se haya curado completamente. NO realice perforaciones u orificios en el tubo o los conectores de plástico.

AVISO: Esta unidad puede ventilarse utilizando sólo el siguiente material recomendado. Utilice una solución jabonosa para revisar todos los conectores y las conexiones.

PVC (Calibre 40, ASTM D-1785)

CPVC (Calibre 40, ASTM F-441)

ABS (Calibre 40, ASTM D-2661)

Los conectores, aparte de la TERMINAL DE VENTILACIÓN, deben ser equivalentes a los siguientes:

PVC (Calibre 40, ASTM D-2665)

CPVC (Calibre 40, ASTM F-438)

ABS (Calibre 40, ASTM D-2661)

La unidad puede ventilarse en forma horizontal a través de una pared o del techo. Los tramos de tubo horizontales y verticales se deben sostener en forma adecuada. Se recomienda que la distancia máxima no sostenida no supere los 4 pies (1,2 metros). Es esencial que el primer gancho esté ubicado en el tramo horizontal inmediatamente adyacente al primer codo de 90 grados de la elevación vertical o en la salida del soplador en caso de tener una posición horizontal. El método de apoyo debe aislar el tubo de ventilación de las viguetas de piso o de otros miembros estructurales, a fin de evitar la transmisión de ruido o vibraciones. No apoye, clave ni asegure el sistema de ventilación de otra manera que restrinja la expansión y la contracción termales normales del material de ventilación elegido.

Si el calentador de agua se instala como reemplazo para un calentador de agua con ventilación de potencia existente, se debe realizar una inspección cuidadosa del sistema de ventilación existente antes del trabajo de instalación. Verifique que se han utilizado los materiales correctos, según se detallan arriba, y que se haya cumplido con el largo de ventilación mínimo y máximo y con la ubicación de las terminales según se detallan en este manual. Inspeccione cuidadosamente todo el sistema de ventilación para detectar grietas o rajaduras, particularmente en las uniones de los codos y otros conectores, y en los tramos rectos de la tubería de ventilación. Verifique el sistema en busca de señales de colgaduras o de otras alteraciones en las uniones como resultado de la desalineación de algunos componentes del sistema. Si se encuentra algunas de estas condiciones, se deberá reparar según las instrucciones de ventilación de este manual antes de completar la instalación y de poner el calentador de agua en servicio.

CONEXIÓN DEL TUBO DE VENTILACIÓN:




Figura 5.: Ubicaciones para la conexión del tubo de ventilación

El ensamble del soplador está preinstalado en la fábrica, por lo tanto, todo lo que se requiere para conectar el sistema de ventilación es conectar el tubo de ventilación al soplador y al conector en forma de T de PVC. Antes de comenzar la instalación del tubo de ventilación, se debe planear con cuidado la dirección y la terminación del tubo de ventilación. El largo del tubo de ventilación (entrada y salida) debe mantenerse al mínimo. Consulte también las páginas 10 y 12 para saber acerca de la ubicación de la terminal de ventilación. Los modelos GP100-150 y GP100-200 pueden ventilarse utilizando tubos y conectores de PVC calibre 40 de 3 ó 4 in (7,6 ó 10 cm).

Para utilizar PVC de 3 in (7,6 cm), se puede conectar directamente a la salida del soplador (se suministra un acoplamiento de goma para la conexión de salida) y un conector en forma de T de PVC. Después de instalar el tubo, asegúrese de que las abrazaderas del acoplamiento de goma estén ajustadas. El tubo de ventilación de entrada debe sellarse al conector en forma de T de PVC.

Si se va a utilizar un tubo de PVC de 4 in (10 cm), será necesario tener un pequeño pedazo de tubo (de por lo menos 3 in [7,6 cm] de largo) de PVC de 3 in para unir en el acoplamiento y el conector en forma de T. Luego, deberá unirse un reductor de 4 x 3 al pedazo de tubo corto, para que se pueda utilizar el tubo de 4 in (10 cm). El tubo de 4 in (10 cm) deberá reducirse, mediante un reductor de 4 x 3, a un tubo de PVC de 3 in (7,6 cm). Para instalar las terminales de ventilación, se necesitará utilizar un tramo corto de tubo de 3 in (7,6 cm), de 16 in (40,6 cm) como máximo de largo (consulte la Fig. 9b de la página 10).

El modelo GP100-250 sólo puede ventilarse utilizando conectores y tubos de PVC de calibre 40 de 4 in (10 cm). El tubo de 4 in (10 cm) puede conectarse en forma directa al acoplamiento del soplador y al conector en forma de T de 4 in.

LONGITUDES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DE LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN

Las tablas son SÓLO para la instalación en altitudes de 0 a 2000 ft (609,6 m) (vea la hoja complementaria para las instalaciones para altitudes mayores de 2000 ft [609,6 m]).

AVISO: Asegúrese de montar la terminal de ventilación de entrada 6 in (15,2 cm) más alto que la terminal de ventilación de salida. Las terminales de ventilación deben estar a un mínimo de 7 in (17,7 cm) (centro a centro) separadas horizontalmente y a una distancia máxima de 24 in (61 cm).

GP100-150 y GP100-200

Información para tuberías de 3 in (7,6 cm) de diámetro.

Cantidad de codos de 90° con terminal de ventilación		Cantidad de codos de 45°	Largo de tubo mínimo requerido (ft)	Largo de tubo máximo (ft)
Ventilación de entrada	Ventilación de salida			
Una (1)	Una (1)	Ninguna	5.0	40.0
Una (1)	Una (1)	Una (1)	2.5	37.5
Dos (2)	Dos (2)	Ninguna	5.0	35.0
Dos (2)	Dos (2)	Una (1)	2.5	32.5
Tres (3)	Tres (3)	Ninguna	5.0	30.0
Tres (3)	Tres (3)	Una (1)	2.5	27.5
Cuatro (4)	Cuatro (4)	Ninguna	5.0	25.0
Cuatro (4)	Cuatro (4)	Una (1)	2.5	22.5

Las longitudes de la tubería de ventilación para los tubos de entrada y salida no deben tener una diferencia mayor a cinco (5) ft (1,52 m) equivalentes.

Información para tuberías de 4 in (10 cm) de diámetro.

Cantidad de codos de 90° con terminal de ventilación		Cantidad de codos de 45°	Largo de tubo mínimo requerido (ft)	Largo de tubo máximo (ft)
Ventilación de entrada	Ventilación de salida			
Una (1)	Una (1)	Ninguna	10.0	50.0
Una (1)	Una (1)	Una (1)	9.5	47.5
Dos (2)	Dos (2)	Ninguna	5.0	45.0
Dos (2)	Dos (2)	Una (1)	2.5	42.5
Tres (3)	Tres (3)	Ninguna	5.0	40.0
Tres (3)	Tres (3)	Una (1)	2.5	37.5
Cuatro (4)	Cuatro (4)	Ninguna	5.0	35.0
Cuatro (4)	Cuatro (4)	Una (1)	2.5	32.5

Las longitudes de la tubería de ventilación para los tubos de entrada y salida no deben tener una diferencia mayor a cinco (5) ft (1,52 m) equivalentes.

AVISO: Los tubos de ventilación de 3 y 4 in (7,6 y 10 cm) no deben mezclarse, excepto para reducir la ventilación de 4 in para la terminal de ventilación de PVC de 3 in. Esta unidad está provista de dos (2) terminales de ventilación de 45° de PVC de calibre 40, de 3 in (7,6 cm).

El tubo de ventilación de 4 in (10 cm) puede usar hasta 3 in (7,6 cm) de tubo de PVC, precediendo la terminal de ventilación. Esta unidad utiliza las mismas terminales de ventilación (suministradas con la unidad) para tubos de 3 y 4 in. Se requerirá un reductor de 4 a 3 in que vaya de un tubo de 4 in a uno de 3 in.

GP100-250

Información para tuberías de 4 in (10 cm) de diámetro.

Cantidad de codos de 90° con terminal de ventilación		Cantidad de codos de 45°	Largo de tubo mínimo requerido (ft)	Largo de tubo máximo (ft)
Ventilación de entrada	Ventilación de salida			
Una (1)	Una (1)	Ninguna	10.0	45.0
Una (1)	Una (1)	Una (1)	7.5	42.5
Dos (2)	Dos (2)	Ninguna	5.0	40.0
Dos (2)	Dos (2)	Una (1)	2.5	37.5
Tres (3)	Tres (3)	Ninguna	5.0	35.0
Tres (3)	Tres (3)	Una (1)	2.5	32.5
Cuatro (4)	Cuatro (4)	Ninguna	5.0	30.0
Cuatro (4)	Cuatro (4)	Una (1)	2.5	27.5

Las longitudes de la tubería de ventilación para los tubos de entrada y salida no deben tener una diferencia mayor a cinco (5) ft (1,52 m) equivalentes.

El modelo GP100-250 sólo puede ventilarse con conectores y tubos de PVC de cuatro (4) in (10 cm). Utilice sólo las terminales de ventilación suministradas con el calentador de agua.

UBICACIÓN DE LA TERMINAL DE VENTILACIÓN HORIZONTAL: La ubicación de la terminal de ventilación depende de los espacios libres mínimos y de las consideraciones que se muestran en las tablas de las páginas 11 y 12.

Instalación

GP100-150 Y GP100-200




Figura 9a: Instalación típica de ventilación horizontal de 3 in (7,6 cm)




Figura 9b: Instalación típica de una ventilación horizontal de 4 in (10 cm)

GP100-250




Figura 9c: Instalación típica de una ventilación horizontal de 4 in (10 cm)




Figura 6

Consideraciones adicionales (vea la figura 9)

1. No instale la terminal de ventilación debajo de un patio o de una terraza.
2. Para impedir que la humedad se congele en las paredes y debajo de los aleros, no coloque la terminal de ventilación en el costado de la vivienda que esté más expuesto a los vientos invernales predominantes.
3. No coloque el tubo de la terminal de ventilación directamente sobre superficies de ladrillo o mampostería. Utilice una placa de apoyo de metal resistente a la oxidación detrás del tubo de ventilación (vea la figura 9).
4. No coloque la terminal de ventilación demasiado cerca de arbustos, ya que los gases los pueden dañar.
5. Aplique masilla en todas las rajaduras, en los rebordes y en las uniones dentro de los 6 ft (1,8 m) de la terminal de ventilación.
6. Se debe aplicar pintura base en todas las superficies pintadas para reducir las posibilidades de que se produzcan daños físicos. Las superficies pintadas requieren mantenimiento.
7. Aísle con material inflamable los tubos de ventilación que estén expuestos a condiciones de frío (áticos, sótanos, etc.), para evitar que se acumule humedad.

⚠ ADVERTENCIA

La humedad del gas de los humos se condensará a medida que salga de la terminal de ventilación. En climas fríos, estos condensados se pueden congelar en la pared exterior, debajo de los aleros y en los objetos circundantes. Es de esperar que se produzca decoloración en el exterior de la vivienda. Sin embargo, la ubicación o instalación inadecuada puede ocasionar daños graves en la estructura o en el acabado exterior de la vivienda.




Figura 8: Ubicación de la terminal de ventilación vertical

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN VERTICAL: Una vez que se haya determinado la ubicación de la terminal, haga un orificio a través del techo y del cielo raso para colocar la tubería de ventilación. La tubería de ventilación sólo debe salir por la pared exterior en forma horizontal (vea las figuras 9a y 9b.)

Inserte un tramo pequeño de tubo de ventilación a través de la pared y conecte el acoplamiento como se ve en la figura 9. Conecte la terminal como se ve en la figura al tubo de ventilación en el exterior del edificio. Selle todas las aberturas alrededor del tubo de ventilación o de los conectores con masilla de siliconas o mezcla, como se muestra en las figuras 9a y 9b.

Complete el resto de la instalación del tubo de ventilación en el conector de ventilación de la salida del soplador. De ser necesario sostenga el tramo horizontal del modo mencionado anteriormente.

Instalación

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN VERTICAL: Una vez que se haya determinado la ubicación de la terminal, haga un orificio a través del techo y del cielo raso para colocar la tubería de ventilación. Complete la instalación del tubo de ventilación en el conector de ventilación de la salida del soplador. Brinde apoyo para los tramos verticales y horizontales como se mencionó previamente.


Instale un tapajuntas adecuado donde el tubo de ventilación atraviese el techo. Determine la altura de la terminal de ventilación y corte la tubería de ventilación como corresponda. Consulte la figura 8 para conocer la altura correcta de la terminal de ventilación. Conecte el codo de ventilación en el tubo vertical que atraviesa el techo. Conecte un pequeño pedazo del tubo de ventilación (de aproximadamente 3SDSq de largo) en el codo, luego conecte la terminal al pedazo de tubo de ventilación.

UBICACIÓN DE LA TERMINAL DE VENTILACIÓN VERTICAL: La ubicación de la terminal de ventilación vertical depende de las siguientes consideraciones (vea la figura 8):

1. Mínimo de 12 in (30,4 cm) por encima del techo.
2. Mínimo de 12 in (30,4 cm) por encima del nivel de nieve previsto.

3. Máximo de 24 in (60,9 cm) por encima del nivel del techo sin apoyo adicional para el tubo de ventilación.
4. 4 ft (1 m) de distancia de los aleros, las buhardillas o cualquier otra estructura del techo a la que se acceda desde el interior del edificio (como tubos de ventilación, ventanas, etc.).
5. 10 ft (3 m) a partir de cualquier entrada forzosa de aire de la vivienda. Las entradas de aire fresco o de aire de reposición, como el área de un secador o de un horno, son consideradas entradas forzosas de aire.
6. La entrada tiene como mínimo 6 in (15,2 cm) verticales sobre la salida.
7. Las terminales tienen un mínimo de 7 in (17,7 cm) horizontales con un máximo de 24 in (61 cm).

INSTALACIÓN DE LA VENTILACIÓN: Antes de proceder, asegúrese de comprender el procedimiento y las precauciones cubiertas en la sección "Unión de tubos y conectores".



V TERMINAL DE VENTILACIÓN
 X ENTRADA DE SUMINISTRO DE AIRE
 ▨ ÁREA NO PERMITIDA PARA LA TERMINAL

Ubicación de la terminal de ventilación horizontal

La siguiente información debe utilizarse para determinar la ubicación correcta de la terminal de ventilación de los calentadores de agua de ventilación directa.

	Instalaciones en Canadá ¹	Instalaciones en Estados Unidos ²
A= Espacio por encima del nivel del suelo, de una galería, de un cobertizo, de una terraza o de un balcón.	12 pulgadas (30 cm) por encima del nivel de nieve previsto.	12 in (30,4 cm) por encima del nivel de nieve previsto.
B= Espacio hasta una ventana o una puerta que pueda estar abierta.	6 in (15,2 cm) para artefactos ≤ 10 000 Btu (3 kW), 12 in (30,4 cm) para artefactos > 10 000 Btu (3 kW) y ≤ 100 000 Btu (30 kW), 36 in (91,4 cm) para artefactos > 100 000 Btu (30 kW).	6 in (15,2 cm) para artefactos ≤ 10 000 Btu (3 kW), 9 in (23 cm) para artefactos > 10 000 Btu (3 kW) y ≤ 50 000 Btu (15 kW), 12 in (30,4 cm) para artefactos > 50 000 Btu (15 kW).
C= Espacio hasta una ventana cerrada en forma permanente.	*	*
D= Espacio vertical hasta el intradós ventilado ubicado encima de la terminal, dentro de una distancia horizontal de 2 ft (61 cm) de la línea central de la terminal.	91.44 cm (91 cm)	91.44 cm (91 cm)
E= Espacio respecto del intradós sin ventilación.	*	*
F= Espacio hasta la esquina exterior.	*	*
G = Espacio hasta la esquina interior.	45.72 cm (46 cm)	45.72 cm (46 cm)

Figura 9: Ubicación de la terminal de ventilación horizontal

Instalaciones en Canadá¹

Instalaciones en Estados Unidos ²

H = Espacio a cada lado del ensamble del medidor/regulador extendido de la línea central.	A 3 ft (91 cm), a una altura que esté dentro de los 15 ft (4,57 m) encima del ensamble del medidor/regulador.	*
I = Espacio hasta la salida de ventilación del regulador de servicio.	91.44 cm (91 cm)	*
J = Espacio respecto de la entrada de suministro de aire no mecánica de la entrada de aire para la combustión de cualquier vivienda u otro artefacto.	6 in (15,2 cm) para artefactos ≤ 10 000 Btu (3 kW), 12 in (30,4 cm) para artefactos > 10 000 Btu (3 kW) y ≤ 100 000 Btu (30 kW), 36 in (91,4 cm) para artefactos > 100 000 Btu (30 kW).	4 ft (1,2 m) debajo o a un lado de la abertura; 1 ft (30,4 cm) encima de la abertura.
K = Espacio respecto de la entrada de suministro de aire mecánica.	182.88 cm (1.83 m)	3 ft (91 cm) por encima, si el espacio es inferior a 10 ft (3 m) en forma horizontal.
L = Espacio sobre acera pavimentada o sobre entradas de automóviles pavimentadas ubicadas en propiedades públicas.	7 ft (2,13 m)	7 ft (2,13 m)
M = Espacio por debajo del nivel de una galería, de un cobertizo, de una terraza o de un balcón.	No se permite	No se permite

¹ De acuerdo con el código de instalación CAN/CGA-B149 actual.

² De acuerdo con el Código Nacional de Gas Combustible actual, ANSI Z223.1/ NFPA 54.

+ El tubo de ventilación no debe terminar directamente en una pared lateral o en una entrada para automóviles pavimentada, ubicada entre dos hogares de familia y que sirva para ambos hogares.

* Si los espaciamientos no están especificados, siga los códigos locales de instalación y los requisitos del proveedor de gas.

DESAGÜE DE LA CONDENSACIÓN: En ciertas condiciones, en instalaciones en espacios no acondicionados o que tienen tramos horizontales o verticales largos, se puede acumular condensación. Con el fin de evitar que la condensación vuelva al soplador, recomendamos drenarla. Esta unidad está provista de un conector especial en el soplador que permite el desagüe de la condensación formada en la ventilación. La manguera de desagüe debe tener dos (2) circuitos formados, para actuar como trampas. Antes de operar el calentador de agua, los dos circuitos deben tener agua dentro. Sujete las trampas de modo que permanezcan horizontales. La condensación es de naturaleza ácida; consulte los códigos locales, estatales o federales para hallar los métodos de manipulación correctos.




Figura 10: Desagüe de la condensación

UNIÓN DE TUBOS Y CONECTORES: Todos los tubos, conectores, cemento solvente, primarios y procedimientos deben cumplir con las normas del Instituto Nacional de Normas de los Estados Unidos y de la Sociedad Norteamericana de Pruebas y Materiales (ANSI/ASTM).

SELLADO DE UNIONES: Todas las uniones en los tubos de ventilación deben estar adecuadamente selladas y recomendamos utilizar el siguiente material:

Los materiales de ABS deben utilizar cemento grado ASTM D-2564. Los materiales de CPVC deben utilizar cemento grado ASTM F-493. Los materiales de ABS deben utilizar cemento grado ASTM D-2235.

Limpiador primario y cemento solvente de cuerpo medio

- Haga un corte recto en el extremo del tubo, retire los bordes irregulares y las rebabas. Bisele el extremo del tubo, luego limpie la adaptador para conexión y el área de la unión del tubo para retirar la suciedad, la grasa o la humedad.
- Después de revisar que el tubo y el adaptador tengan el ajuste adecuado, límpielos con un limpiador primario. Aplique una capa a discreción de primario a la superficie interior del adaptador y en la parte exterior del tubo. No permita que el primario se seque antes de aplicar el cemento.
- Aplique una capa delgada de cemento en forma pareja dentro del adaptador. Aplique rápidamente una capa gruesa de cemento en el extremo del tubo e insértelo en el conector con un leve movimiento de giro hasta que toque el fondo.
AVISO: El cemento debe ser fluido; si no lo es, vuelva a colocar.
- Sostenga el conector del tubo durante 30 segundos para evitar que adaptador cónico empuje el tubo hacia afuera del conector.
- Limpie todo el exceso de cemento de la junta con un trapo. Espere 15 minutos antes de manipularlo. El tiempo de cura variará de acuerdo a la conexión, la temperatura y la humedad.
AVISO: Revuelva el cemento solvente con frecuencia al utilizarlo. Utilice un pincel de cerda natural o el aplicador suministrado con la lata. El tamaño adecuado del pincel es de una pulgada (2,5 cm).

PARA REALIZAR UNA INSTALACIÓN CORRECTA:

PRECAUCIÓN

- **NO utilice cemento solvente que se haya cuajado, que esté grumoso o que esté espeso.**
- **NO diluya el cemento solvente. Observe las precauciones impresas en los contenedores.**
- **Para aplicaciones por debajo de 32 °F (0 °C), utilice sólo cemento solvente para baja temperatura.**
- **Debe utilizar el tipo de solvente y limpiador adecuados para el tipo de tubo de ventilación utilizado (PVC, CPVC o ABS).**

ADVERTENCIA

PELIGRO DE INCENDIO O LESIÓN PERSONAL: Los cementos solvente y los primarios son altamente combustibles. Proporcione la ventilación adecuada y no ensamble las partes

cerca de una fuente de calor o de una llama. No fume. Evite el contacto con la piel o los ojos. Observe todas las precauciones y advertencias en los contenedores de los materiales.

6. **ALAMBRADO:** Se debe conectar un suministro de energía de 120 V y 50/60 Hz polarizado a los conductores blanco y negro provistos. La demanda actual de la unidad de ventilación directa de potencia es de 1,5 A. Cuando está instalado, el calentador de agua debe tener la conexión a tierra de acuerdo con los códigos locales, y, si estos no incluyen información sobre el tema, con el National Electrical Code (Código Eléctrico Nacional), ANSI/NFPA 70, en Estados Unidos; o el Electrical Code (Código Eléctrico) CSA C22.1, en Canadá. Vea la Fig. 14 en las páginas 26 y 27 de este manual con los diagramas del alambrado interno del calentador de agua.

AVISO: NO lo utilice junto con un GFCI.

Lista de control para la instalación

A. Ubicación del calentador de agua

- El calentador está en un área ventilada.
- Instalado en interiores y protegido contra temperaturas de congelamiento.
- El calentador de agua está instalado a una distancia adecuada de ventilación y no está instalado sobre piso alfombrado.
- El suministro de aire está libre de elementos corrosivos y vapores combustibles.
- El área está protegida contra los daños por agua.
- Hay espacio suficiente para el mantenimiento del calentador.

B. Suministro de agua

- El calentador de agua está completamente lleno de agua.
- El calentador de agua y la tubería están ventilados.
- Conexiones de agua herméticas y sin fugas.

C. Suministro de gas

- Tubería de gas equipada con válvula de cierre, unión y trampa para sedimentos/columna de goteo.
- Se utiliza compuesto aprobado para sellar las conexiones de tubos.
- Solución de agua y jabón para inspeccionar todas las conexiones y los conectores en busca de una posible fuga de gas.
- Inspección de la instalación por la empresa proveedora de gas (si se requiere).

D. Válvula de alivio

- Tubería de descarga con salida a desagüe abierto.
- Tubería de descarga con protección contra congelamiento.

E. Ventilación

- Todos los tubos de conexión están firmes (en el soplador, terminales de ventilación y para cada junta de conexión de tubos)
- Las terminales de ventilación están montadas adecuadamente y en la ubicación correcta.
- El tubo de condensación tiene agua en los dos circuitos.

TABLA 1
Capacidad máxima del tubo en pies cúbicos de gas por hora para presiones de gas de
 -----0,5 psig o menos y una caída de presión de 0,3 in de columna de agua

Basado en un gas natural de gravedad específica de 0,60; si se utiliza gas LP de gravedad específica de 1,5, multiplique la capacidad por 0,63

Nominal Tamaño del tubo de hierro, Pulgadas	Interno Diámetro Pulgadas	Longitud del tubo, en pies													
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200
1/2	.622	132	92	73	63	56	50	46	43	40	38	34	31	28	26
3/4	.824	278	190	152	130	115	105	96	90	84	79	72	64	59	55
1	1.049	520	350	285	245	215	195	180	170	160	150	130	120	110	100
1 1/4	1.380	1,050	730	590	500	440	400	370	350	320	305	275	250	225	210
1 1/2	1.610	1,600	1,100	890	760	670	610	560	530	490	460	410	380	350	320
2	2.067	3,050	2,100	1,650	1,450	1,270	1,150	1,050	990	930	870	780	710	650	610
2 1/2	2.469	4,800	3,300	2,700	2,300	2,000	1,850	1,700	1,600	1,500	1,400	1,250	1,130	1,050	980
3	3.068	8,500	5,900	4,700	4,100	3,600	3,250	3,000	2,800	2,600	2,500	2,200	2,000	1,850	1,700
4	4.026	17,500	12,000	9,700	8,300	7,400	6,800	6,200	5,800	5,400	5,100	4,500	4,100	3,800	3,500

Operación

Antes de utilizar este calentador de agua, asegúrese de leer y seguir las instrucciones de la siguiente etiqueta y de todas las otras etiquetas en el calentador de agua, y también las advertencias impresas en este manual. Si no lo hace, puede ocasionar una operación insegura del calentador de agua, con daños en la propiedad, lesiones personales o la muerte. De tener algún problema para leer o seguir las instrucciones de este manual, DETÉNGASE y obtenga la ayuda de personal calificado.

1. PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO: El procedimiento de encendido aparece en la siguiente etiqueta. Esta etiqueta también está ubicada en el calentador de agua, cerca del termostato.

AVISO: La válvula de gas suministrada con este calentador de agua puede ser diferente a la que se muestra en la etiqueta, pero las instrucciones de encendido son las mismas para todo tipo de válvulas suministradas con este modelo de calentador de agua.


PARA SU SEGURIDAD, LEA ESTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIA: Si no se siguen con exactitud estas instrucciones, puede ocurrir una explosión o un incendio, y se pueden ocasionar daños en la propiedad, lesiones personales o la muerte.

- A. El artefacto está equipado con un dispositivo de encendido que activa automáticamente el piloto. NO trate de encender manualmente el piloto.
- B. ANTES DE LA OPERACIÓN, compruebe mediante el olfato que no haya gas en toda el área del artefacto. Asegúrese de realizar dicha comprobación cerca del piso, ya que algunos gases son más pesados que el aire y se acumulan sobre el piso.
- QUÉ HACER SI DETECTA OLOR A GAS
- No intente encender ningún artefacto.
 - No toque ningún interruptor eléctrico, ni utilice ningún teléfono dentro de la vivienda.
 - Llame inmediatamente a la empresa proveedora de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones de la empresa proveedora de gas.
- Si no puede contactar a la empresa proveedora de gas, llame al Departamento de Bomberos.
- C. Utilice únicamente la mano para girar la perilla de regulación de gas. Nunca utilice herramientas. Si no es posible girar la perilla con las manos, no intente repararla; llame a un técnico calificado. Los intentos de reparación o las reparaciones forzadas pueden ocasionar incendios o explosiones.
- D. No utilice este artefacto si cualquiera de las partes ha estado sumergida en agua. Llame de inmediato a un técnico calificado para que inspeccione el artefacto y reemplace cualquier parte del sistema de regulación o del regulador de gas que haya estado debajo del agua.

INSTRUCCIONES DE USO

1. ¡DETÉNGASE! LEA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ETIQUETA
2. INSERTE UN DESTORNILLADOR RANURADO EN LA ABERTURA DE AJUSTE DE TEMPERATURA. GIRE EL TORNILLO EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA LA POSICIÓN INFERIOR.



5. GIRE LA "PERILLA DEL CONTROLADOR DE GAS" EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA LA POSICIÓN "OFF" (APAGADO).
6. ESPERE CINCO (5) MINUTOS PARA QUE SE DISIPE EL GAS. SI HUELE GAS, ¡DETÉNGASE! SIGA EL PASO "B" DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTA ETIQUETA. SI NO DETECTA OLOR A GAS, PROCEDA CON EL PASO SIGUIENTE.
7. GIRE LA "PERILLA DEL REGULADOR DE GAS" EN SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA LA POSICIÓN "ON" (ENCENDIDO).
8. ENCIENDA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL ARTEFACTO.
9. FIJE EL TERMOSTATO EN LA POSICIÓN DESEADA
10. SI EL ARTEFACTO NO FUNCIONA, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE "PARA DESCONECTAR EL SUMINISTRO DE GAS DEL ARTEFACTO"? Y LLAME A UN TÉCNICO O A LA EMPRESA PROVEEDORA DE GAS.

PARA APAGAR EL SUMINISTRO DE GAS AL ARTEFACTO

1. FIJE EL TERMOSTATO EN LA POSICIÓN INFERIOR.
2. INTERRUPTA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL ARTEFACTO SI SE VA A REALIZAR MANTENIMIENTO.
3. GIRE LA "PERILLA DEL CONTROLADOR DE GAS" EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA LA POSICIÓN "OFF" (APAGADO).

Operación

Antes de utilizar este calentador de agua, asegúrese de leer y seguir las instrucciones de la siguiente etiqueta y de todas las otras etiquetas en el calentador de agua, y también las advertencias impresas en este manual. Si no lo hace, puede ocasionar una operación insegura del calentador de agua, con daños en la propiedad, lesiones personales o la muerte. De tener algún problema para leer o seguir las instrucciones de este manual, DETÉNGASE y obtenga la ayuda de personal calificado.

1. PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO: El procedimiento de encendido aparece en la siguiente etiqueta. Esta etiqueta también está ubicada en el calentador de agua, cerca del termostato.



AVISO: La válvula de gas suministrada con este calentador de agua puede ser diferente a la que se muestra en la etiqueta, pero las instrucciones de encendido son las mismas para todo tipo de válvulas suministradas con este modelo de calentador de agua.

PARA SU SEGURIDAD, LEA ESTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO


ADVERTENCIA: Si no se siguen con exactitud estas instrucciones, puede ocurrir una explosión o un incendio, y se pueden ocasionar daños en la propiedad, lesiones personales o la muerte.

- A. El artefacto está equipado con un dispositivo de encendido que activa automáticamente el piloto. NO trate de encender manualmente el piloto.
- B. ANTES DE LA OPERACIÓN, compruebe mediante el olfato que no haya gas en toda el área del artefacto. Asegúrese de realizar dicha comprobación cerca del piso, ya que algunos gases son más pesados que el aire y se acumulan sobre el piso.
QUÉ HACER SI DETECTA OLOR A GAS
 - No intente encender ningún artefacto.
 - No toque ningún interruptor eléctrico, ni utilice ningún teléfono dentro de la vivienda.
 - Llame inmediatamente a la empresa proveedora de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones de la empresa proveedora de gas.
 - Si no puede contactar a la empresa proveedora de gas, llame al Departamento de Bomberos.
- C. Utilice únicamente la mano para girar la perilla de regulación de gas. Nunca utilice herramientas. Si no es posible girar la perilla con las manos, no intente repararla; llame a un técnico calificado. Los intentos de reparación o las reparaciones forzadas pueden ocasionar incendios o explosiones.
- D. No utilice este artefacto si cualquiera de las partes ha estado sumergida en agua. Llame de inmediato a un técnico calificado para que inspeccione el artefacto y reemplace cualquier parte del sistema de regulación o del regulador de gas que haya estado debajo del agua.

INSTRUCCIONES DE USO

1. ¡DETÉNGASE! LEA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ETIQUETA
2. INSERTE UN DESTORNILLADOR RANURADO EN LA ABERTURA DE AJUSTE DE TEMPERATURA. GIRE EL TORNILLO EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA LA POSICIÓN INFERIOR.

3. INTERRUMPA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL ARTEFACTO.
4. EL ARTEFACTO ESTÁ EQUIPADO CON UN DISPOSITIVO DE ENCENDIDO QUE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE EL PILOTO. NO TRATE DE ENCENDER MANUALMENTE EL PILOTO.
5. GIRE LA "PERILLA DEL CONTROLADOR DE GAS" EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA LA POSICIÓN "OFF" (APAGADO).

6. ESPERE CINCO (5) MINUTOS PARA QUE SE DISIPE EL GAS. SI HUELE GAS, ¡DETÉNGASE! SIGA EL PASO "B" DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTA ETIQUETA. SI NO DETECTA OLOR A GAS, PROCEDA CON EL PASO SIGUIENTE.
7. GIRE LA "PERILLA DEL REGULADOR DE GAS" EN SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA LA POSICIÓN "ON" (ENCENDIDO).
8. ENCIENDA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL ARTEFACTO.
9. FIJE EL TERMOSTATO EN LA POSICIÓN DESEADA
10. SI EL ARTEFACTO NO FUNCIONA, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE "PARA DESCONECTAR EL SUMINISTRO DE GAS DEL ARTEFACTO"? Y LLAME A UN TÉCNICO O A LA EMPRESA PROVEEDORA DE GAS.

PARA APAGAR EL SUMINISTRO DE GAS AL ARTEFACTO

1. FIJE EL TERMOSTATO EN LA POSICIÓN INFERIOR.
2. INTERRUMPA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL ARTEFACTO SI SE VA A REALIZAR MANTENIMIENTO.
3. GIRE LA "PERILLA DEL CONTROLADOR DE GAS" EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA LA POSICIÓN "OFF" (APAGADO).


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- A. Cierre la válvula de cierre manual de gas si el calentador de agua ha sido sometido a sobrecalentamiento, incendio, inundación o daños físicos, o si no se puede interrumpir el suministro de gas.
- B. No encienda el calentador de agua, a menos que esté lleno de agua.
- C. No encienda el calentador de agua si la válvula de cierre de suministro de agua fría está cerrada.
- D. No almacene ni utilice gasolina u otros líquidos o vapores combustibles, como, por ejemplo, adhesivos o disolventes de pinturas, en la cercanía del calentador o de cualquier otro artefacto. Si tiene que utilizar materiales combustibles, abra las puertas y las ventanas para ventilar el ambiente y apague todos los artefactos cercanos que funcionen con gas, incluso las llamas del piloto de estos, para evitar la posible ignición de los vapores.

AVISO: Los vapores combustibles pueden ser llevados por las corrientes de aire a las áreas que rodean el calentador de agua.

- E. No permita que materiales combustibles, como periódicos, trapos o trapeadores se acumulen cerca del calentador de agua.
- F. Si existe alguna dificultad para comprender o seguir las instrucciones de OPERACIÓN o MANTENIMIENTO, se recomienda que el trabajo sea realizado por una persona calificada o por el servicio técnico.

⚠ PRECAUCIÓN

Puede producirse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente abastecido por este calentador de agua que no se ha usado por largo tiempo (por lo general, dos semanas o más). ¡EL GAS HIDRÓGENO ES EXTREMADAMENTE INFLAMABLE! Para disipar dicho gas y reducir el riesgo de lesiones, se recomienda abrir el grifo de agua caliente durante algunos minutos en el fregadero de la cocina antes de utilizar cualquier artefacto eléctrico conectado al sistema de agua caliente. Si hay hidrógeno presente, probablemente habrá un sonido inusual, similar al del aire que sale de la tubería antes de que empiece a salir el agua. No fume ni coloque llamas de ningún tipo cerca del grifo cuando esté abierto.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando este calentador de agua se utilice para abastecer los requisitos de agua caliente para uso general de los individuos, se recomienda la utilización de una válvula mezcladora controlada termostáticamente para reducir el punto de uso de la temperatura del agua. Póngase en contacto con un plomero calificado o con la autoridad local de plomería para obtener más información.

La temperatura de salida del agua varía durante ciclos normales de operación. Para obtener una lectura confiable de la temperatura, debe tomarse poco después de que termine el ciclo del quemador principal durante un período de poco o ningún uso.

- 3. PRESIÓN DEL COLECTOR DE GAS: Con la válvula de gas suministrada con el calentador de agua, el encendido del quemador principal ocurre con una presión baja del colector, que luego subirá automáticamente a su nivel de operación normal. La presión operativa especificada del colector se menciona en la etiqueta de especificaciones del calentador de agua. Para la potencia de entrada, la presión mínima de entrada de gas (con el quemador principal encendido) también se muestra en la etiqueta de especificaciones. Se suministra un brocapija NPT de 1/8 in en lado de salida de la válvula de gas para conectar un manómetro para controlar esta presión. De ser necesario, ajuste la presión en el valor adecuado girando el tornillo de ajuste del regulador en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la presión o en el sentido contrario al de las agujas del reloj para disminuir la presión.
- 4. COMPRUEBE LA ENTRADA: Consulte con la empresa proveedora de gas local para determinar el valor de calentamiento del gas suministrado. Consulte la entrada cronometrando el medidor de gas con todos los otros artefactos a gas apagados. Utilice la siguiente fórmula:

$$\text{ENTRADA (btu/h)} = \frac{(3600) \times (\text{valor de calentamiento}) \times (\text{cantidad de pies cúbicos cronometrados})}{\text{Segundos programados}}$$

⚠ ADVERTENCIA

NO exceda la entrada que se indica en la etiqueta de especificaciones del calentador de agua.

- 2. AJUSTE DE LA TEMPERATURA: Al salir de fábrica, el termostato se ajusta en su posición de temperatura más baja. Para cumplir con las necesidades del uso comercial del agua, se lo puede ajustar a una temperatura de hasta 180 °F (82,2 °C). Sin embargo, el agua a temperaturas superiores a 125 °F (51,6 °C) puede ocasionar quemaduras graves al instante o la muerte por escaldadura. Este es el punto de partida preferido para ajustar el regulador a fin de suministrar agua caliente para uso general.

La conservación de energía y la seguridad son factores que se deben tener en cuenta al ajustar la temperatura del agua en el termostato. Se obtendrá la mayor eficacia en la operación cuando el ajuste de la temperatura sea el mínimo necesario para satisfacer las necesidades de la aplicación.

El agua más caliente aumenta la posibilidad de QUEMADURAS por agua caliente.

⚠ PELIGRO




Figura 11: Ajuste del termostato

Operación

Para asegurar la exactitud de los datos, cronometre los suficientes pies cúbicos de gas de modo que el tiempo cronometrado sea de por lo menos 60 segundos.

Se pueden hacer pequeños ajustes variando la temperatura del colector de los valores designados mencionados arriba.

5. AJUSTE DE LA LLAMA DEL PILOTO INTERMITENTE: No se requiere ajuste con presiones de entrada de gas normal. La válvula de ajuste de la llama del piloto está ajustada en la fábrica y no requiere que se vuelva a ajustar.
6. ALTITUDES ELEVADAS: Las clasificaciones para los artefactos a gas están basadas en la operación a nivel del mar en alturas de 2000 ft (609,6 m). Hay disponibles modelos de altitudes elevadas preparados en fábrica y están específicamente clasificados para instalarlos a altitudes de hasta 8000 ft (2438,4 m). Consulte la etiqueta de especificaciones en el frente del calentador de agua para las especificaciones de número y altitud. También consulte la hoja complementaria para obtener información sobre la ventilación en los modelos de altitudes elevadas.

7. CIERRE DE EMERGENCIA:

ADVERTENCIA

En caso de sobrecalentamiento, o si no se puede interrumpir el suministro de gas, cierre manualmente la válvula de paso de gas del artefacto.

ADVERTENCIA

NO utilice este artefacto si alguna de sus partes ha estado debajo del agua. Llame de inmediato a un técnico calificado para que inspeccione el artefacto y reemplace cualquier parte del sistema de regulación o del regulador de gas que haya estado debajo del agua.

Si el calentador de agua ha sufrido un incendio o daños físicos, cierre el gas con la válvula de cierre manual de control de gas. No haga funcionar nuevamente el calentador de agua hasta que lo haya revisado una persona calificada.

Mantenimiento

Con el mantenimiento adecuado, el calentador de agua deberá proporcionarle años de servicio confiable y sin problemas. Se sugiere que el dueño establezca y siga un programa de mantenimiento regular de rutina. Se recomienda la inspección periódica del soplador, el termostato, el quemador, la válvula de alivio, el tubo de humos interno, el difusor de ventilación/ensamble del amortiguador y el sistema de ventilación. Esta inspección debe ser realizada por técnicos calificados, con conocimientos en reparación de artefactos.

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RUTINA

- A. QUEMADORES: Inspeccione visualmente la llama del quemador y la llama del piloto por lo menos cada tres meses. Vea las Figuras 12 y 13 con el patrón normal de la llama. Las escamas caídas sobre los quemadores pueden retirarse utilizando una varilla delgada y, luego, aspirando o cepillando la parte inferior de la caja del quemador. Si considera que una limpieza más profunda es necesaria para obtener un patrón normal de llama, debe retirar el ensamble de la bandeja de los quemadores y limpiar los quemadores por separado.

PRECAUCIÓN

Por seguridad, la remoción y limpieza de la bandeja de los quemadores y los quemadores individuales SÓLO debe hacerla un técnico calificado, ya que involucra la desconexión de la tubería de gas y una prueba de fugas.

PARA RETIRAR LA BANDEJA DE LOS QUEMADORES:

1. Cierre la válvula de suministro de gas.
 2. Desconecte la unión del tubo de gas y el alambrado a la válvula de gas y al piloto.
 3. Quite los tornillos de retención de la placa del mismo lado de la válvula de gas.
 4. Deslice la bandeja de los quemadores hacia afuera. Al reinstalar el ensamble de la bandeja de quemadores, asegúrese de empujarla hasta el fondo de modo que la placa quede alineada con los agujeros en el costado de la cámara. Luego, reinstale los tornillos de retención.
 5. Reconecte la unión del tubo de gas y el alambrado de la válvula de gas y el piloto, abra la válvula de suministro de gas y busque fugas de gas.
- B. SISTEMA DE VENTILACIÓN — Inspeccione el sistema de ventilación por lo menos una vez por año para asegurarse que los pasajes estén libres y sin obstrucciones, y que el conector de ventilación del ensamble del soplador del calentador de agua esté adecuadamente colocado y bien fijado. Quite cualquier obstrucción en el conector de la ventilación o en la terminal de ventilación.
- C. CONTROLES: La presión del colector y de los controles deben ser revisadas por lo menos una vez por año por un técnico calificado.




Figura 12.: Patrón de la llama del piloto




Figura 13.: Patrón de la llama del quemador principal y del piloto

Mantenimiento

- D. **SOPLADOR:** Limpie el soplador periódicamente para quitar la acumulación de escamas o suciedad. Quite la placa de entrada y sople la suciedad de la perilla y en la red de la placa de entrada. Antes de la puesta en operación, vuelva a instalar la placa de entrada del soplador.
- E. **INTERRUPTOR DE PRESIÓN:** Inspeccione la entrada al interruptor de presión y la tubería en búsqueda de suciedad o bloqueo. Limpie periódicamente la tubería para evitar la acumulación de suciedad.
- F. **CORTE DE EMERGENCIA:** Este calentador de agua está equipado con una combinación de dispositivo limitador de termostato/temperatura (ECO) que personal calificado debe verificar anualmente.
- G. **INTERRUPTOR DE CORTE TÉRMICO:** Algunas unidades están equipadas con un interruptor de corte térmico que cerrará la unidad si la temperatura del gas de los humos supera los límites permitidos. El interruptor es del tipo de reinicio manual.

PRECAUCIÓN

Etiquete todos los alambres antes de desconectarlos para realizar el servicio de los controles. Los errores de conexión pueden hacer que la operación del artefacto se torne peligrosa.

CONTROLE QUE LA OPERACIÓN SEA CORRECTA DESPUÉS DEL SERVICIO.

- G. **VÁLVULA DE DRENADO:** La válvula de drenado de presión y temperatura debe estar libre para funcionar adecuadamente. Verifique la operación (por lo menos una vez al año) levantando la manija completamente y dejando correr varios galones de agua a través de la tubería de descarga. Asegúrese de que el agua descargada vaya a un desagüe adecuado.

PELIGRO

Antes de hacer funcionar manualmente la válvula de drenado, asegúrese de que nadie esté expuesto al peligro que representa estar en contacto con el agua caliente liberada por esta válvula. El agua puede estar caliente y crear un riesgo de QUEMADURA. El agua debe liberarse en un desagüe adecuado para evitar lesiones o daños.

AVISO: Si la válvula de drenado de presión y temperatura del calentador de agua se descarga en forma periódica, puede ser debido a la expansión térmica en un sistema "cerrado" de agua. Contacte a la empresa proveedora de agua o al inspector de plomería para corregir esto. **NO** tape la salida de la válvula de alivio.

- H. **TANQUE:** Es necesario que el tanque esté limpio de depósitos para lograr un buen mantenimiento. A menos que el agua sea blanda (dureza de grano de 0 a 5), se acumularán depósitos de escamas y cal en el tanque. Las escamas del agua dura se depositan a una gran velocidad en proporción al aumento de la temperatura del agua. La acumulación de estos depósitos pueden reducir la eficacia y acortar la vida útil del calentador de agua.

Toda instalación nueva debe establecer inicialmente un programa de inspección frecuente. La primera inspección se debe programar dentro de un período de seis meses. Una vez que se han establecido las tendencias de formación de escamas, el programa de inspección puede modificarse para adaptarse a las condiciones del agua. La limpieza debe realizarse si se han acumulado escamas por encima de la apertura de la válvula de drenaje.

Una aspiradora para polvo y líquidos con una boquilla de tubo de polietileno de 1 in y/o 3/4 in (2,5 y 1,9 cm) es una buena herramienta para raspar y aspirar las escamas.

PARA LIMPIAR O INSPECCIONAR EL TANQUE:

1. Cierre la válvula de gas y vacíe el agua del tanque.
2. Retire la cubierta de limpieza del tanque y con una navaja corte y retire un tapón circular de aislamiento del tamaño total de la apertura de la cubierta.
3. Afloje la tuerca del ensamble de la placa selladora, lo suficiente para girar la horquilla hacia el costado. Sostenga el ensamble en forma segura y empújelo hacia adentro, luego, retírelo del tanque.
4. Quite todas las escamas acumuladas tanto como sea posible de los tubos de humos y de la base del tanque. No intente limpiar tan a fondo ya que la herramienta utilizada puede dañar el revestimiento de porcelana.
5. Limpie la placa sellada e instale un nuevo empaque. Limpie con un trapo la superficie interior del tanque que está en contacto con la junta. Reinstale la placa sellada y ajústela. Llene el tanque con agua y busque fugas de agua. En caso de no haberlas, instale el tapón de aislamiento y la cubierta de limpieza y vuelva a encender el calentador.

Si prefiere limpiadores químicos disolventes de cal, siga cuidadosamente las instrucciones suministradas con el limpiador. **NO** use un limpiador a base de ácido muriático o hidrociorhídrico (HCl).

2. **INSPECCIÓN DEL ÁNODO:** El suministro de agua en ciertas áreas contiene elementos muy corrosivos. En estas áreas, se recomienda la inspección periódica del ánodo para determinar si es necesario reemplazarlo. Los ánodos suministrados con este calentador de agua se consumen lentamente, con lo cual se elimina o se minimiza la corrosión y se protege el revestimiento de porcelana del tanque. Los ánodos deben reemplazarse cuando más de 6 in (15 cm) de alambre central está expuesto en alguno de los extremos.
3. **OPERACIÓN POR TEMPORADAS:** Si el calentador de agua debe permanecer inactivo por un tiempo prolongado (60 días o más) es necesario apagarlo. Deberán vaciarse las tuberías y el calentador de agua si van a estar expuestos a temperaturas de congelamiento. Se recomienda que la operación del calentador de agua sea verificada (por personal de servicio calificado) antes de volver a poner en servicio el calentador. **AVISO:** Consulte la advertencia de precaución sobre el gas hidrógeno en la página 16.

Sistema de diagnóstico "System Sentinel"

El sistema de diagnóstico "System Sentinel" en este calentador de agua le muestra al usuario o al técnico la representación visual de la operación de las diferentes secciones del sistema de control del calentador de agua. Una rápida mirada al panel del sistema System Sentinel en el frente del calentador le indicará dónde comenzar la solución de problemas de un calentador que no funciona correctamente.

Las luces LED (diodos emisores de luz) en el panel están organizadas de arriba hacia abajo en base a su función en la secuencia de la operación, la cual se explica de la siguiente manera:

ENCENDIDO

Cuando está prendida, esta luz verde indica que se suministra una fuente de poder de 120 V de CA al calentador, el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO está funcionando y el transformador de 24 V está funcionando correctamente.

Consulte la Sección 1 de la Guía de resolución de problemas.

TERMOSTATO

Cuando está prendida, esta luz roja indica que el termostato está en funcionamiento (atrayendo calor) y que se está suministrando energía eléctrica de 24 V de CA al relé (para encender el soplador) y a la terminal normalmente cerrada del interruptor de presión con terminales normalmente cerradas y normalmente abiertas.

Consulte la Sección 2 de la Guía de resolución de problemas.

IGNICIÓN

Cuando está prendida, esta luz roja indica que se suministra una potencia de 24 V de CA al módulo de control de encendido y ha comenzado la secuencia de ignición. Se cierra el lado normalmente abierto del interruptor de presión con terminales normalmente cerradas y normalmente abiertas.

Consulte la Sección 3 de la Guía de resolución de problemas.

VÁLVULA DEL PILOTO

Cuando está prendida, esta luz roja indica que el módulo de control de encendido proporciona una potencia de 24 V de CA al ECO (dispositivo de corte de energía), o al control de límite de temperatura alta.

Consulte la Sección 4 de la Guía de resolución de problemas.

ECO


Cuando está prendida, esta luz roja indica que el ECO (dispositivo de corte de energía), o el límite alto está cerrado y se suministra una potencia de 24 V de CA a la terminal PV (válvula del piloto) en la válvula del control de gas.

Consulte la Sección 5 de la Guía de resolución de problemas.


VÁLVULA PRINCIPAL

Cuando está prendida, esta luz roja indica que el módulo de control de encendido proporciona una potencia de 24 V de CA a la terminal de la válvula principal en la válvula de control de gas.

Consulte la Sección 6 de la Guía de resolución de problemas.




Sección 1... la luz del "ENCENDIDO"



PRECAUCIÓN


Etiquete todos los alambres antes de desconectarlos para realizar el servicio de los controles. Los errores de conexión pueden hacer que la operación del artefacto se torne peligrosa. REVISE QUE LA OPERACIÓN SEA CORRECTA DESPUÉS DEL SERVICIO.

Sección 2... la luz del "THERMOSTATO"




Etiquete todos los alambres antes de desconectarlos para realizar el servicio de los controles. Los errores de conexión pueden hacer que la operación del artefacto se torne peligrosa. REVISE QUE LA OPERACIÓN SEA CORRECTA DESPUÉS DEL SERVICIO.

Sección 4... La LUZ DE LA "VÁLVULA DEL PILOTO"




Etiquete todos los alambres antes de desconectarlos para realizar el servicio de los controles. Los errores de conexión pueden hacer que la operación del artefacto se torne peligrosa. REVISE QUE LA OPERACIÓN SEA CORRECTA DESPUÉS DEL SERVICIO.

Sección 5... la luz del "ECO"



Sección 6... la LUZ DE LA "VÁLVULA PRINCIPAL"



PRECAUCIÓN

Etiquete todos los alambres antes de desconectarlos para realizar el servicio de los controles. Los errores de conexión pueden hacer que la operación del artefacto se torne peligrosa. REVISE QUE LA OPERACIÓN SEA CORRECTA DESPUÉS DEL SERVICIO.

Instrucciones para realizar el pedido de partes


Todos los pedidos de partes deben incluir:

El número de modelo y el número de serie del calentador de agua en la etiqueta de especificaciones.

El tipo de gas (natural o LP), tal como figura en la etiqueta de especificaciones.

Descripción de la parte (como figura a continuación) y cantidad de partes deseadas.

⚠ PRECAUCIÓN: Por seguridad, NO intente reparar la tubería de gas, el regulador de gas (termostato), los quemadores, los conectores de ventilación u otros dispositivos de seguridad. Haga que un técnico calificado realice las reparaciones.



* Algunos de los componentes del ensamble se encuentran disponibles individualmente (el módulo de control, el transformador y el interruptor de encendido/apagado)

Diagramas y esquemas de alambrado




Figura 14: Diagramas para las unidades suministradas con válvula de gas Honeywell VR8304P o VR8304M y control de encendido Honeywell S8600M, termostato Honeywell, e interruptor de limitación de temperatura para el tubo de ventilación.

AVISO: Si debe reemplazar alguna parte del alambre original suministrado con este dispositivo, DEBE hacerlo con alambre de calibre 18, para 600 V y 105 °C o equivalente, a menos que se indique lo contrario.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Etiquete todos los alambres antes de desconectarlos para realizar el servicio de los controles. Los errores de conexión pueden hacer que la operación del artefacto se torne peligrosa. REVISE QUE LA OPERACIÓN SEA CORRECTA DESPUÉS DEL SERVICIO.




Figura 14: Diagramas para las unidades suministradas con válvula de gas Honeywell VR8304P o VR8304M y control de encendido Honeywell S8600M, termostato White-Rodgers e interruptor de limitación de temperatura para el tubo de ventilación.

Diagramas y esquemas de alambrado

AVISO: Si debe reemplazar alguna parte del alambre original suministrado con este dispositivo, DEBE hacerlo con alambre de calibre 18, para 600 V y 105 °C o equivalente, a menos que se indique lo contrario.





DIAGRAMA DE CONEXIÓN



ESQUEMA

Figura 14: Diagramas para las unidades suministradas con válvula de gas Honeywell VR8304P o VR8304M y control de encendido Honeywell S8600M.



¡PRECAUCIÓN! Etiquete todos los alambres antes de desconectarlos para realizar el servicio de los controles. Los errores de conexión pueden hacer que la operación del artefacto se torne peligrosa. REVISE QUE LA OPERACIÓN SEA CORRECTA DESPUÉS DEL SERVICIO.

Cómo obtener asistencia del servicio técnico

1. En caso de tener preguntas sobre el nuevo calentador de agua o si este requiere ajustes, reparaciones o mantenimiento de rutina, se sugiere contactar primero al instalador, el plomero o la agencia de servicio técnico acordada previamente. Si la firma se ha mudado, o si no puede encontrarla, consulte el directorio telefónico, las listas comerciales o a la empresa proveedora local para obtener servicio técnico calificado.
2. Si no se encuentra satisfecho con la solución del problema, debe contactar al Departamento del Servicio Técnico Nacional del fabricante en una de las siguientes direcciones:

En Estados Unidos:
Rheem Manufacturing Co., Water Heater Division
2600 Gunter Park Drive
Montgomery, Alabama 36109-1413
Teléfono: 1-800-432-8373.

En CANADÁ:
Rheem Canada, Ltd. / Ltée
P.O. Box 2846
Hamilton, ON L8N 3P3
Teléfono: 1-800-268-6966.
Al contactarse con el fabricante, deberá tener la siguiente información disponible:
 - a. Número de modelo y número de serie del calentador de agua, tal como aparecen en la etiqueta de especificaciones, en la cubierta del calentador.
 - b. Dirección del lugar en donde está instalado y donde puede ser visto el calentador de agua.
 - c. Nombre y dirección del instalador y de la agencia de servicio técnico que realizó el mantenimiento en el calentador de agua.
 - d. Fecha de la instalación original y fechas de todos los servicios técnicos realizados.
 - e. Detalles del problema descrito de la mejor manera posible.
 - f. Lista, con fechas, de personas que fueron contactadas con respecto al problema.

Las siguientes uniones son necesarias para el mantenimiento normal de todos los modelos:

Empaque de la placa selladora del orificio de inspección del tanque SP5886

Para pedir todas las otras partes, se debe suministrar la siguiente información:

1. Descripción de la(s) parte(s), por ejemplo:
 - Válvula de gas principal
 - Quemador del piloto
 - Quemador principal
 - Termostato
 - Ensamble del soplador
 - Barra del ánodo
 - Otras partes, según sean necesarias.
2. Cantidad de partes necesarias.
3. Número de modelo y nombre completo del calentador de agua.
4. Número de serie del calentador de agua.
5. El tipo de gas.
6. Envíe el pedido de partes al distribuidor o proveedor.